

HYUNDAI

HHCQ SERIES

User Manual




HYUNDAI

©2020 Hyundai Power Equipment. All Rights Reserved.
Licensed by Hyundai Corporation, Korea.
HHCQ_UG_EN_2020-06-19

Thanks for choosing the HHC Series!

You're excited to power up, so we'll keep this brief.

Let's get started!



**THIS PRODUCT MEETS ALL
CERTIFICATION REQUIREMENTS FROM:**



WE'VE GOT YOU COVERED!

Contact us by phone at 1-877-528-3772,
email us at support@hyundaipower.ca, or visit us online
at www.hyundaipower.ca if you have any questions

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This user guide covers the safety, operation and maintenance procedures for all HHC series electric air compressors.

All information in this publication is based on the latest product information available at the time of print. Visit www.hyundaipower.ca for user guide updates and operation notices.

No part of this publication may be reproduced without written permission.

WARRANTY INFORMATION

**YOU CAN REGISTER EASILY USING OUR ONLINE FORM:
www.hyundaipower.ca/register-warranty**

See Warranty for more information.

Product registration will allow you to request warranty support in the future. Product registration is required for all product support and warranty coverage.

Warranty support, operation assistance and product support is provided by Midland Power Inc., a licensed manufacturer of Hyundai Power Equipment. Please contact us directly for any warranty service questions.

1-877-528-3772
support@hyundaipower.ca
www.hyundaipower.ca

CONTENTS	PAGE
Safety First	8
Specifications	12
Features	13
Start-up & Operation	15
Maintenance	17
Parts List	19
Troubleshooting	23
Glossary	25
Warranty	26

Chapter 1 – Safety

General operation safety

1. Always perform a pre-operation check before using the air compressor.
2. Operators of the unit should always be wearing appropriate approved eye and hearing protection. Under some conditions, long durations of use may contribute to hearing loss.
3. Always operate the air compressor according to the instructions for safe and dependable service.
4. Always clean and properly maintain the equipment after use.
5. To avoid harm, never operate the compressor in an enclosed area.
6. Pay attention to all warning labels and be careful not to touch the marked parts of the compressor during and immediately after operation because they may cause burns.

Air Tank Safety

1. Drain the tank daily or after each use. Make sure to properly drain condensed water from the tank in order to prevent rust and/or thinning of the steel tank.
2. If the tank develops a leak, replace it immediately with a new tank or new compressor outfit.
3. Do not attempt to modify or repair the compressor tank. Never drill, weld, or make any modifications of any kind to the tank or its attachments.
4. Do not attempt to modify the pressure switch, safety valve, or any other components that control tank pressure. The tank is designed to withstand specific operating pressures. Never make adjustments or substitute parts to alter the factory set operating pressures.

AC Safety Guidelines

Before connecting the compressor to an electrical device or power cord:

1. Make sure that all parts are in right working order. Faulty devices or power cords can lead to an electrical shock.
2. Turn off the air compressor immediately if the device begins to operate abnormally. Then disconnect the device and investigate the problem.

Maintenance Safety

1. Turn off the air compressor before performing any maintenance. Otherwise, it can cause severe personal injury and/or death.
2. Allow the air compressor to cool down before performing any maintenance.
3. Only qualified, licensed, and/or certified maintenance personnel with knowledge of fuels, electricity, and machinery hazards should perform maintenance procedures.

Attachments and Accessories Safety

1. Do not exceed the pressure rating of air tools, spray guns, air operated accessories, air tires, hoses, and other inflatables. Exceeding pressure ratings may cause them to explode or become damaged, resulting in serious injury.
2. Make sure to follow the equipment manufacturer's recommendation and never exceed the maximum allowable pressure rating of attachments.
3. Never use the compressor to inflate small, low pressure objects, such as children's toys.

Risk of Explosion or Fire

1. Make sure the air compressor is in a well-ventilated area, free of any combustible or flammable materials, gasoline, or solvent vapours.
2. Make sure to keep the compressor at least 20 feet away when spraying flammable materials.
3. Keep all flammable materials in a secure location away from the air compressor.
4. Do not restrict any of the compressor's ventilation openings. This may cause overheating and could cause a fire.
5. Make sure to operate the compressor in an open area at least three feet away from any wall or obstruction that could restrict the airflow of the compressor.

Risk of Bursting

1. Make sure to drain the tank after each use. If the tank develops a leak, replace it immediately with a new tank or new compressor outfit.
2. Do not attempt to modify or repair the tank. Any drilling, welding, or other forms of modification may result in serious injury to you and/or others.
3. Do not adjust regulator to result in output higher than marked maximum pressure of attachment.

Risk of Electrical Shock

1. Do not operate in wet environments.
2. Do not expose the compressor to rain.
3. Make sure the compressor is properly grounded. Failure to ground the unit may increase the risk of electrical shock.
4. All electrical work must be performed by a qualified or licensed/certified electrician.

Risk to Breathing

1. Always operate the compressor in a well-ventilated area.
2. Wear appropriate safety masks to reduce the risk of inhaling any harmful vapours.
3. Do not breathe compressed air from the compressor. The compressed air is not breathable and may contain carbon monoxide, toxic vapours, and/or solid particles.
4. Sprayed materials such as paint, paint solvents, paint remover, insecticides, weed killers, etc. contain harmful vapours and poisons.

Risk of Burn

1. Do not touch any exposed metal components during or immediately after use of the compressor. The compressor will remain hot for several minutes after it has been shutdown.
2. Do not move the unit while the compressor is running.

Risk of Falling

1. Make sure that the compressor is in a stable and secure position before operating.

Risk of Moving Parts

1. The compressor cycles automatically when the pressure switch is in the ON position.
2. Do not remove and safety guards or covers. If guards and/or covers are damaged or removed, do not operate the compressor.
3. Make sure to release pressure, turn off, and disconnect the compressor before performing any maintenance or repairs.
4. Secure any and all loose clothing, hair, or jewellery that may be caught in the moving parts or the air vents of the compressor.

Chapter 2 - Specifications

MODEL	TANK SIZE	HORSE POWER	MAX PSI	SCFM @40 PSI	SCFM @90 PSI	SOUND LEVEL	AMPS	WEIGHT
HHC8Q	8 Gal	2 HP	135	4.3	3.3	68dB	12.0	28.5kg 62.7lb
HHC12Q	12 Gal	2 HP	135	4.3	3.3	68dB	12.0	34.0kg 75lb
HHC15Q	15 Gal	2 HP	135	4.3	3.3	68dB	12.0	37.2kg 82lb

Chapter 3 - Features

Pressure Switch

This controls the power to the unit.

Safety Valve

This valve allows excess tank pressure to escape. It should open when tank pressure exceeds the maximum pressure rating.

Check Valve

This valve closes when the pump is not in operation in order to retain air pressure in the tank.

Tank Pressure Gauge

Indicates the reserve air pressure in the tank.

Outlet Pressure Gauge

Indicates the outgoing air pressure to the tool or accessory.

Regulator

Controls the air pressure leaving from the tank.

Drain Valve

Used to drain excess moisture and condensation from the tank.

Air Compressor Pump

Oil-free pump that compresses the air.

Pressure Release Valve


This valve automatically releases compressed air momentarily when the compressor reaches cut-out pressure.

Universal 1/4" Quick Connect Body

Allows for easy attachment and removal of the air hose.

Motor Thermal Overload Protector

If the motor begins to overheat, this protector will shut off the motor.



Chapter 4 - Start-Up & Operation

Initial Inspection

All air compressors have been inspected carefully before leaving the factory. It is possible that poor handling during transport caused some damage to the compressor. Fully inspect the compressor before use.

1. Inspect the entire unit for any concealed and/or visible damage.
2. Make sure any damaged parts are replaced and any mechanical issues are repaired by a qualified and licensed/certified mechanic.

Pre-Start Checklist

1. Make sure the power switch is in the OFF position.
2. Make sure the tank is fully drained.
3. Make sure the tank pressure gauge reads 0 PSI.
4. Make sure the drain valves are closed.
5. Make sure all covers and safety guards are properly installed and in place.

Initial Break-In Procedure

The following instructions should be followed before the first time the compressor is operated in order to optimize the life of the compressor and to help prevent any damage to the unit.

1. Make sure the regulator knob is turned counter-clockwise.
2. Plug the power cord into a properly grounded power outlet.
3. Open the drain valve in order to allow air to escape and prevent pressure from building up inside the tank.
4. Turn the power switch to the ON position.
5. Allow the compressor to run for approximately 15 minutes.
6. Close the drain valve, allowing pressure to build to the cut-out pressure. The compressor will shut off automatically.
7. Use the compressed air in the tank with an approved attachment or allow it to bleed out.

Start-up

1. Make sure the regulator knob is turned counter-clockwise.
2. Plug the power cord into a properly grounded power outlet.
3. Turn the power switch to the ON position.
4. Allow the compressor to reach the cut-out pressure. The compressor will shut off automatically.
5. Attach a hose and the desired accessory to the unit.
6. Adjust the regulator knob to the desired pressure.

Shutdown

1. Make sure the power switch is in the OFF position.
2. Unplug the power cord from the outlet.
3. Turn regulator knob counter-clockwise until the regulated pressure gauge reads 0 PSI.
4. Remove the attached hose and accessory.
5. Drain all air and water from the air tank.
6. Once the tank is fully drained, close the drain valve.
7. Store in a safe, dry, non-freezing area.

Storage

1. Do not store the compressor in areas that are humid and/or subject to temperature fluctuations. This may result in excess moisture or water forming in the tank, which may affect the compressors cycle times.
2. Do not store in areas with excessive dust.
3. After the power switch is in the OFF position, unplug and properly store the power cord in a protected and safe position.

Chapter 5 - Maintenance

Proper maintenance is important in order to ensure safe, economical, and trouble-free operation. Improper maintenance may cause the air compressor to malfunction and can lead to serious injuries or death.

WARNING:

Shut off the compressor before performing any maintenance. When the engine is running, make sure the area is well ventilated. The compressed air may contain harmful vapours or particles.

Use authorized parts or their equivalent. The use of replacement parts which are not equivalent quality may damage the compressor.

NOTE: Some of these maintenance techniques can be dangerous and must be performed by a qualified technician.

In order to maintain high performance and extend the service life of the compressor, periodical inspection and adjustments should be done based on the following maintenance schedule:


PROCEDURES	DAILY OR BEFORE EACH USE	AFTER EACH USE	OTHER
General Inspection	X		
Drain condensation in tank(s)	X		
Check for unusual noise/vibration	X		
Check for air leaks	X		
Check safety relief valve	X		
Inspect air filter, replace if necessary			Approx. every 100 hours
Clean exterior of compressor		X	
Oil exposed metal and moving parts.	X		

NOTICE:

1. Service more frequently when used in dusty areas.
2. Should be serviced by an authorized service dealer.
3. Must be serviced by an authorized Hyundai Service Dealer.
Failure to do so will void the warranty.


Chapter 6 - Part Lists

HHC8Q, HHC12Q, HHC15Q Assembly



NO.	NAME	NO.	NAME	NO.	NAME
1	Bolt - M5 x 10	22	Bolt - M8 x 30	42	Wire clip
2	Shroud cover	23	Flat washer - 8	43.1	Handle
3	Left shroud	24	Spring washer - 8	43.2	Handle (Q Series)
4	Right shroud	25	Nut - M8	44	Screw Knob
5	Bolt - ST4.2 x 16	26	Non-return valve	45	End cap
6	Bolt - M5 x 18	27	Exhaust pipe - ø10		
7	Flat washer 5	28	Nut G3/8		
8	Bolt - ST4.2 x 25	29	Rubber gasket - ø10	Tanks	
9	Regulator	30	Unloading pipe - ø6	50.4	4 Gallon Air Tank
10	Gauge (outlet)	31	Nut - G1/8	50.6	6 Gallon Air Tank
11	Gauge (tank)	32	Wheel	50.8	8 Gallon Air Tank
12	Safety valve - 140Psi	33	Axle - M8 x ø12.5 x 42.5	51.6	6 Gallon Q Series Air Tank
14	Plug	34	Drain valve	51.8	8 Gallon Q Series Air Tank
15	Adaptor 90 degree	35	Rubber foot		
16	Quick coupler	36	Bolt - M5 x 12	61	Capacitor - 90µF/250V
17	Nylon pipe 8	37	Power plug	62	Sleeve
18	Pressure switch	38	U-terminal	63	Capacitor cover
19	Adaptor - NPT1/4	39	O-terminal	64	O-shape rubber cover
20	Nut - G3/8	40	O ring	65	Bolt - M5 x 8
21	Gasket	41	Screw - M5 x 10	66	Shock pad

2.0 HP Ultra Quiet Motor Assembly (HHC8Q, HHC12Q, HHC15Q)



NO.	NAME	NO.	NAME
1	Snap ring - 14 GB/T894.1	21	Screw - M4 x 6 GB/T823
2	Fan	22	Lift limiter
3	Crank case	23	Valve reed
4	Crank shaft - 6.5	24	Tablet
5	Bearing - 6006RZ	25	Screw - M4 x 8 GB/T823
6	Connecting rod	26	Screw - M5 x 20 GB/T70
7	Piston ring	27	Fan
8	Ring cover	28	Bolt - M5 x 182
9	Cylinder - $\phi 63.5 \times 23$	29	Spring washer - 5 GB/T93
10	Seal gasket	30	inflaming wire buckle
11	Valve plate	31	Tooth washer - 4 GB/T862.1
12	Elbow - ZG1/4-G3/8	32	Ground mark
13	Cylinder head	33	Screw - M4 x 6 GB/T818
14	Spring washer - 5 GB/T93	34	Plug
15	Screw - M5 x 30 GB/T70	35	Screw - M8 x 10 GB/T77
16	Air filter - ZG1/4	36	Screw - M5 x 20 GB/T70
17	Connecting pipe	37	Bearing - 6203RZ
18	O-ring - $\phi 13 \times 2$	38	Stator - 110V/60Hz $\phi 135$
19	Unloading valve	39	Rotor - 110V/60Hz 4P
20	Seal gasket		

Section 7 - Troubleshooting

Many troubleshooting procedures present hazards which can result in severe personal injury or death. Only trained and experienced service personnel with knowledge of fuels, electricity, and machinery hazards should perform service procedures. Review the safety precautions.

A hot compressor can cause severe burns. Always allow the compressor set to cool before performing any maintenance service.

PROBLEM	CAUSE	CORRECTION
Compressor does not start.	<ul style="list-style-type: none">• Blown fuse or circuit breaker tripped.• Loose electrical connections.• Overheated motor.	<ul style="list-style-type: none">• Check for cause and replace or reset.• Check wiring connections.
Compressor does not supply enough pressure to operate.	<ul style="list-style-type: none">• Air leak in safety valve.• Restricted air filter.• Defective check valve.• Tool may require more air than compressor can supply	<ul style="list-style-type: none">• Check valve manually: pull upward on rings. If condition persists, replace valve.• Clean or replace air filter.• Replace check valve.
Excessive tank pressure; Safety relief valve releasing.	<ul style="list-style-type: none">• Defective pressure switch or improper adjustment.	<ul style="list-style-type: none">• Check for proper adjustment and if problem persists, replace pressure switch.
Moisture in discharged compressed air.	<ul style="list-style-type: none">• Condensation in air tank caused by humidity.• Compressor located in damp or humid area.	<ul style="list-style-type: none">• Drain tank.• Relocate the compressor.• Purchase In-Line air filter system.

Compressor does not or is slow to come up to speed.	<ul style="list-style-type: none"> • Defective motor or pump. • Defective pressure switch. • Use of an extension cord. 	<ul style="list-style-type: none"> • Contact Hyundai Power Customer Service. • Replace the pressure switch. • If possible, plug in directly without extension cord.
Compressor runs excessively hot.	<ul style="list-style-type: none"> • High duty cycles. • Compressor unit cannot supply enough air. • Extremely dusty atmosphere. 	<ul style="list-style-type: none"> • Run compressor for lighter cycles. • If accessory's required CFM is higher than pressure supply, larger compressor is required. • Relocate the compressor.
Excessive noise / vibration during operation.	<ul style="list-style-type: none"> • Check valve is loose or broken. • Defective motor or pump. 	<ul style="list-style-type: none"> • Clean or replace check valve. • Contact Hyundai Power Customer Service.
Excessive starting and stopping.	<ul style="list-style-type: none"> • Hose, hose connections, or attached accessory leaks. • Condensation in air tank, high humidity. • Fittings are not tight enough. • Defective pressure switch. • Rusted or damaged air tank. 	<ul style="list-style-type: none"> • Check for leaks and replace if necessary. • Drain tank. • Tighten any loose fittings. • Replace defective switch. • Replace tank immediately. Do not attempt to repair the tank.
Air leaks.	<ul style="list-style-type: none"> • Fittings not tight enough. • Air leaks at hose or accessory. • Rusted or damaged tank. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tighten any loose fittings. • Check for leaks and replace if necessary. • Replace tank immediately. Do not attempt to repair the tank.

Chapter 8 - Glossary

SCFM

Standardized Cubic Feet per Minute; a measure of airflow.

Cut-In Pressure

The tank's lowest pressure point at which the motor restarts automatically to build pressure.

Cut-Out Pressure

The tank's maximum pressure point at which the motor shuts off automatically.

Cycle

The series of steps that a compressor performs.

Cycle Time

The amount of time for a compressor to complete one cycle.

HP

Horsepower required at the compressor shaft to perform.

PSI

Pounds per Square Inch; A unit of measure of pressure.

Regulator

Device used to change the pressure from the compressor.

Chapter 9 - Warranty

This product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for one year from the original date of purchase. This limited warranty guarantees that any defective parts will be repaired or replaced, at the warrantor's discretion, at no cost, including diagnosis and replacement parts.

1 Year Limited Warranty:

The warranty coverage is continual from the initial date of purchase and does not restart at anytime under any circumstances. This limited warranty is valid only when the air compressor receives all necessary preventative maintenance, as described in the Hyundai Air Compressor User Manual. The repair or replacement of a compressor will take place within a reasonable period of time during normal business hours.

Commercial use: 6 months limited, parts and labor

All repaired and replacement parts shall be warranted for 90 days after the initial date of installation or purchase.

Limitations of Remedies and Disclaimers

THE FOREGOING LIMITED WARRANTY IS EXCLUSIVE OF AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND OF ANY OTHER WARRANTY, WHETHER EXPRESSED OR IMPLIED.

Midland Power Inc. disclaims any responsibility for any indirect, incidental, or consequential loss or damage caused by any defects in material or workmanship.

All expenses incurred in maintaining and replacing parts for the compressor shall be incurred by the purchaser. This warranty coverage does not include parts affected by accident and/or collision, corrosion or rust, normal wear, use in an application for which the product was not intended, service from an unauthorized service dealer, or any other misuse, neglect, incorporation or use of unsuitable attachments and/or parts. Under this warranty, the warrantor is not obligated to bear any transportation fees of any product to/from an authorized service dealer. Unauthorized alteration, installation, or any cause other than defects in material or workmanship of the product will not be covered under this warranty.

Not covered by this Limited Warranty:

1. Normal motor/pump wear.
2. Damage caused by a lack of maintenance as described in the Hyundai User Manual.
3. Damage caused by accidents, improper installation or storage.
4. Damage caused by water ingestion, submersion, or external water damage.
5. Damage or non-performance caused by operation of the compressor set in a marine application.
6. Damage caused by operation with improper pressure, conditions, or modifications contrary to published specifications.
7. Items not supplied by Hyundai, such as, but not limited to, external wiring, filters, etc.
8. Repairs made during the warranty period without first obtaining a case number from Hyundai.

Product Registrations

Product registration is required for all product support and warranty coverage. The purchaser must provide the original proof of purchase. You should keep the your receipt for proof of purchase. Once your registration is complete, your receipt will be on file and any future warrenty claims will be easily created.

YOU CAN REGISTER EASILY USING OUR ONLINE FORM:
www.hyundaipower.ca/register-warranty

Warranty Claim Procedure

Warranty service must be performed by a Hyundai authorized service dealer. If you feel your compressor is malfunctioning due to a defect or misuse, simply contact our customer support center for technical advice, a warranty claim, or general information.

Proof of purchase may be required for warranty claims. Keep a copy of the original receipt, UPC code and serial number with this user guide.

Do not return your compressor to the place of purchase or repair.

MIDLAND POWER INC. MUST BE CONTACTED TO PROVIDE A CASE NUMBER BEFORE ANY WARRANTY WORK CAN BEGIN.

To obtain warranty service, contact our customer support center:

Toll Free: 1-877-528-3772

E-mail: support@hyundaipower.ca

Website: www.hyundaipower.ca

Midland Power Inc.
376 Magnetic Drive
Toronto, ON M3J 2C4
Canada

HYUNDAI

For Inquiries, Please Contact:

Midland Power Inc.
376 Magnetic Drive, Toronto, ON Canada M3J 2C4
1-877-528-3772
support@hyundaipower.ca
www.hyundaipower.ca

Distributed by Midland Power Inc., Canada
Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HYUNDAI

SÉRIES HHCQ

**Guide de
l'utilisateur**




HYUNDAI

©2020 Hyundai Power Equipment. All Rights Reserved.
Licensée par Hyundai Corporation, Korea.
HHCQ_UG_FR_2020-06-19

Merci d'avoir choisi la série HHC!

Vous avez hâte de démarrer, alors nous serons brefs.

Démarrons!



**CET ARTICLE RÉPOND À TOUS LES
REQUIS DE CERTIFICATION DE:**



VOUS ÊTES COUVERT!

Pour toutes questions, contactez-nous par téléphone au 1.877.528.3772, envoyez-nous un courrier électronique à support@hyundaipower.ca, ou visitez notre site internet www.hyundaipower.ca.

SAUVER CES INSTRUCTIONS

Ce guide d'utilisation décrit les procédures de sécurité, opération et la maintenance des compresseurs d'air électriques de la série HHC.

Toutes les informations de cette publication sont basées sur les informations de produits les plus récentes et disponibles au moment de mettre sous presse.

Visitez www.hyundaipower.ca pour une mise à jour du guide de l'utilisateur et les avis d'opérateurs.

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sans une autorisation écrite.

INFORMATION DE GARANTIE

**VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE EN UTILISANT NOTRE
FORMULAIRE FACILEMENT EN LIGNE :
www.hyundaipower.ca/register-warranty**

Voir Garantie pour plus d'informations.

L'enregistrement du produit vous permettra de demander un soutien de garantie à l'avenir. L'enregistrement du produit est nécessaire pour tout le soutien du produit et de la couverture de garantie.

Le soutien à la garantie, l'aide au fonctionnement et le soutien au produit sont fournis par Midland Power Inc., un fabricant sous licence d'Hyundai Power Equipment. Veuillez nous contacter directement pour toutes vos questions à propos des services de garantie.

1-877-528-3772
support@hyundaipower.ca
www.hyundaipower.ca

CONTENTS	PAGE
Instructions de Sécurité	8
Spécifications	12
Caractéristiques	13
Instructions d'Opération	15
Entretien	17
Diagramme du Compresseur	19
Dépannage	23
Glossaire	26
Garantie	27

Chapitre 1 - Instructions de Sécurité

Sécurité d'opérations générales

L'utilisateur/l'opérateur du compresseur d'air devrait entièrement lire et comprendre tout le contenu de ce manuel avant toute l'utilisation du compresseur.

1. Avant l'utilisation du compresseur, exécutez toujours une vérification pré-opérationnelle.
2. L'opérateur de cet ensemble devrait toujours porter une protection appropriée aux yeux et aux oreilles. Sous quelques conditions d'utilisation, une opération de longue durée pourrait contribuer à la perte auditive.
3. Toujours opérer le compresseur d'air suivant les directives d'opération sécuritaire.
4. Toujours nettoyer et entretenir correctement l'équipement après chaque utilisation.
5. Pour éviter les dangers, n'opérez jamais le compresseur dans un endroit enfermé.
6. Prêtez attention aux étiquettes d'avertissement et faites attention à ne pas toucher les endroits indiqués sur le compresseur durant et immédiatement après son utilisation. Ses endroits sont très chauds et pourraient causer des brûlures.

Directives de Sécurité CA

Avant de brancher le compresseur à un appareil électrique ou un câble d'alimentation:

1. Assurez-vous que toutes les pièces sont en bon état de marche. Les appareils ou les câbles défectueux peuvent mener à un choc électrique.
2. Éteignez le compresseur d'air immédiatement si l'appareil opère anormalement. Ensuite, déconnectez l'appareil et recherchez le problème de fonctionnement.

Sécurité d'entretien

1. Éteignez le compresseur d'air avant d'effectuer tout entretien. Autrement, il pourrait causer des blessures personnelles et/ou la mort.

2. Laissez le compresseur d'air se refroidir avant d'effectuer tout entretien.
3. Uniquement un personnel d'entretien qualifié, licencié et/ou certifié avec connaissance d'essences, d'électricité et des dangers de la machinerie devrait exécuter des procédures d'entretien.

Sécurité du Réservoir d'air

1. Vider le réservoir quotidiennement ou après chaque utilisation. Assurez-vous de bien égoutter l'eau concentrée dans le réservoir pour éviter la rouille et/ou l'amincissement du réservoir d'acier.
2. Si le réservoir développe une fuite, remplacez-le immédiatement avec un nouveau réservoir ou un nouveau boîtier pour le compresseur.
3. Ne jamais essayer de modifier ou de réparer le réservoir du compresseur. Ne jamais percer, souder ou faire aucune modification de quelque sorte au réservoir ou à n'importe quel de ses attachements.
4. Ne jamais essayer de modifier l'interrupteur de pression, la soupape de sûreté, ou n'importe quel autre élément qui contrôle la pression du réservoir. Le réservoir est conçu pour être capable de résister des pressions d'opération spécifiques. Ne jamais faire des ajustements ou substituer des pièces pour changer le type de pression inscrite par l'usine de fabrication.

Sécurité des attachements et accessoires

1. Ne pas dépasser l'indice de pression des outils d'air, pistolets vaporisateurs, accessoires opérés par l'air, pneus, tuyaux, et autres objets gonflables. Dépasser l'indice de pression pourrait les causer d'exploser ou d'être endommagé, résultant en blessures sérieuses.
2. Assurez-vous de suivre les recommandations du fabricant de l'équipement et ne jamais dépasser la limite maximale de l'indice de pression pour tout attachement.
3. Ne jamais utiliser le compresseur pour gonfler les petits objets à basse pression tel que les jouets d'enfants.

Risque d'explosion ou de Feux

1. Assurez-vous que le compresseur est dans un endroit bien ventilé, libre de matériaux combustibles ou inflammables, d'essence, ou vapeurs de solvant.
2. Assurez-vous de garder le compresseur au moins 20 pieds de loin lorsque vous pulvériser les matériaux inflammables. Utilisez une extension pour votre tuyau si nécessaire.
3. Gardez les matériaux inflammables dans un endroit sécuritaire loin du compresseur.
4. Ne pas enfermer aucune des ouvertures de ventilation du compresseur. Ceci pourrait causer le compresseur de se surchauffer et pourrait créer un risque de feu.
5. Assurez-vous d'opérer le compresseur dans un endroit bien ouvert et au moins 3 pieds de loin de chaque mur ou obstacle qui pourrait réduire l'écoulement d'air du compresseur.

Risque d'éclatement

1. Assurez-vous d'égoutter le réservoir après chaque utilisation. Si le réservoir développe une fuite, remplacez-le immédiatement avec un nouveau réservoir ou un nouveau vêtement pour le compresseur.
2. Ne jamais essayer de modifier ou de réparer le réservoir du compresseur. N'importe quel acte de percer, souder ou faire aucune modification de sorte au réservoir ou à n'importe quel de ses attachements peut emporter un risque sérieux de blessure à vous et aux autres.
3. N'ajustez pas le régulateur pour créer en une sortie de pression plus haute de celle indiquée sur l'indice de pression maximale de l'attachement.

Risque de choc électrique

1. N'opérez jamais le produit dans les environnements mouillés ou humides.
2. Ne pas exposer le compresseur à la pluie.
3. Assurez-vous que le compresseur est correctement mis-à la terre. La faillite de ne pas bien mettre l'unité à la terre pourrait

mener à un risque de choc électrique.

4. Tout travail électrique devrait être exécuté par un électricien qualifié et certifié/licencié.

Risques à la respiration

1. Toujours opérer le compresseur dans un endroit bien ventilé.
2. Portez un masque approprié de sécurité pour réduire le risque d'aspirer des vapeurs dangereuses.
3. Ne jamais respirer de l'air compressé venant du compresseur. L'air compressé n'est pas respirable et pourrait contenir du monoxyde de carbone, des vapeurs toxiques et/ou des particules solides.
4. Les matériaux pulvérisés tel que la peinture, solvant de peinture, pâte décapante, insecticides, désherbant, etc. contiennent des vapeurs dangereuses et des poisons.

Risque de brûlure

1. Ne touchez pas aucune pièce de métal durant l'utilisation du compresseur ou immédiatement après. Le compresseur restera chaud pour plusieurs minutes même après qu'il soit éteint.
2. Ne pas déplacer le compresseur lorsqu'il est en marche.

Risque de pièces en mouvement

1. Le compresseur cycle automatiquement lorsque l'interrupteur de pression est dans la position ON.
2. Ne pas enlever les gardes de sécurité ou les couvercles. Si les gardes et /ou les couvercles sont endommagés ou retirés, opérer pas le compresseur.
3. Assurez-vous de relâcher la pression, d'éteindre et de déconnecter le compresseur avant d'exécuter aucune réparation ou procédure d'entretien.
4. Bien attacher n'importe quel article de vêtement lâche, cheveux ou bijoux qui pourraient se faire attraper dans les pièces en mouvement ou les courettes de vent du compresseur.

Chapitre 2 - Spécifications

Modèle	Capacité du réservoir	Cheval vapeur	lb/po2 Max	SCFM @40 PSI	SCFM @90 PSI	Niveau Sonore	Ampères	Poids
HHC8Q	8	2.0 HP	135	4.3	3.3	68 dB	12.0	28.5 kg 62.7 lb
HHC12Q	12	2.0 HP	135	4.3	3.3	68 dB	12.0	34.0 kg 75 lb
HHC15Q	15	2.0 HP	135	4.3	3.3	68 dB	12.0	37.5 kg 82 lb

Chapitre 3 - Caractéristiques

Interrupteur de pression

Cela allume l'appareil et L'éteint.

Soupape de sûreté

Ce soupape permet à la pression excessive du réservoir de s'échapper dans l'atmosphère. Il devrait s'ouvrir quand la pression du réservoir excède la pression maximale.

Soupape de vérification

Ce soupape se ferme quand la pompe ne se fait pas utiliser afin de retenir la pression d'air dans le réservoir.

Indicateur de pression du Réservoir

Indique la pression d'air dans le réservoir.

Indicateur pression de sortie

Indique la pression d'air qui sort de l'instrument ou l'accessoire.

Régulateur

Contrôle la pression d'air qui sort du réservoir.

Soupape d'égouttement

Utilisé pour égoutter l'humidité et la condensation d'excès du réservoir.

Pompe de Compresseur d'air

Pompe sans-huile qui comprime l'air.

Soupape de Libération de Pression


Ce soupape libère automatiquement l'air comprimé quand le compresseur atteint la pression maximale.

Assemblage Universel et Rapide

Permet facilement d'attacher et d'enlever le tuyau d'air.

Protecteur de Surcharge du moteur

Si le moteur commence à surchauffer, ce protecteur éteint le moteur.



Chapitre 4 - Instructions d'Opération

Inspection Initiale

Tous les compresseurs d'air ont été soigneusement inspectés avant de quitter l'entrepôt. Il est possible que la manipulation durant le transport ait endommagé le compresseur. Il est important d'inspecter complètement le compresseur avant de l'utiliser pour la première fois.

1. Inspecter l'appareil complètement pour aucun dommage caché ou visible.
2. Faites certain que s'il y a des pièces endommagées qu'elles sont remplacées, et que tout problème mécanique soit réparé par un technicien de mécanique qualifié et licencié/certifié.

Liste de vérification avant démarrage

1. Faites certain que l'interrupteur de démarrage ON/OFF est dans la position inactive OFF.
2. Assurez-vous que le réservoir soit bien vidé de son contenu.
3. Assurez-vous que l'indicateur de pression du réservoir lis 0 lb/ po².
4. Faites certain que les soupapes d'égouttement sont fermées.
5. Assurez-vous que tous les couverts et les gardes de sûreté sont en place et bien installés.

Première Procédure de Rodage

Les directives suivantes devraient être suivies avant que le compresseur soit utilisé pour la première fois afin d'optimiser la vie du compresseur et d'aider à prévenir des dommages à l'appareil.

1. Faites certain que le bouton de régulateur est tourné contre le sens des aiguilles.
2. Branchez le câble d'alimentation dans une prise qui est bien mise à la terre.
3. Ouvrez la soupape d'égouttement afin de laisser l'air s'échapper et d'éviter la pression de s'accumuler à l'intérieur du réservoir.
4. Tournez l'interrupteur de démarrage ON/OFF à la position active ON.
5. Laissez le compresseur tourner pour environ 15 minutes.
6. Fermez la soupape d'égouttement en laissant la pression s'accumuler au niveau de pression d'arrêt. Le compresseur va s'éteindre automatiquement.

7. Utilisez l'air comprimé du réservoir avec un attachement approprié ou laissez-le s'échapper.

Démarrage

1. Assurez-vous que le bouton de régulateur est tourné contre le sens des aiguilles.
2. Branchez le câble d'alimentation dans une prise bien mise à la terre.
3. Tournez l'interrupteur de démarrage ON/OFF à la position active ON.
4. Laissez la pression du compresseur s'accumuler au niveau de pression d'arrêt. Le compresseur va s'éteindre automatiquement.
5. Attachez à l'unité un tuyau et l'accessoire dont vous voulez utiliser.
6. Ajustez le bouton de régulateur à la pression désirée.

Éteindre le compresseur

1. Faites certain que l'interrupteur de démarrage ON/OFF est dans la position inactive OFF.
2. Débranchez le câble d'alimentation de la prise.
3. Tournez le bouton de régulateur contre le sens des aiguilles jusqu'à ce que l'indicateur de pression du réservoir lise 0 lb/po².
4. Détachez le tuyau et l'accessoire du compresseur.
5. Égouttez complètement l'air et l'eau du réservoir d'air.
6. Une fois que le réservoir soit complètement vidé, fermez la soupape d'égouttement.
7. Rangez l'unité dans un endroit sécuritaire à une température au dessus de zéro.

Rangement

1. Ne rangez pas le compresseur dans des endroits qui sont humides et susceptibles à des changements de température. Ceci pourrait provoquer une accumulation d'humidité et d'eau dans le réservoir, ce qui pourrait affecter le temps des cycles du compresseur.
2. Ne rangez pas l'unité dans des endroits avec de la poussière excessive.
3. Après que l'interrupteur ON/OFF soit dans la position inactive OFF, débranchez et rangez correctement le câble d'alimentation dans une position bien protégée et sécuritaire.

Chapitre 5 - Entretien

Il est important de bien entretenir l'appareil pour garantir l'opération sécuritaire, économique et sans problème de votre pompe. L'entretien inapproprié peut causer au compresseur d'air de mal fonctionner et peut mener à des blessures sérieuses ou la mort.

Éteignez le compresseur avant d'exécuter n'importe quel entretien. Quand le moteur est en marche, assurez-vous que l'environnement est bien ventilé. L'air comprimé peut contenir des vapeurs ou des particules malfaisantes.

Utilisez des pièces autorisées ou leur équivalent. L'utilisation des pièces qui ne sont pas de la qualité équivalente peut endommager le compresseur.

NOTEZ : Certaines de ces techniques d'entretien peuvent être dangereuses et doivent être exécutées par un technicien qualifié.

Pour assurer une haute performance et afin de prolonger la vie de service du compresseur, l'inspection périodique et les ajustements de la pompe devraient être faits basés sur le l'horaire d'entretien suivant:


PROCÉDURES	QUOTIDIEN- NEMENT OU AVANT CHAQUE UTILISATION	APRÈS CHAQUE UTILISATION	AUTRE
Inspection générale	X		
Égoutter la condensation du réservoir (s)	X		
Vérifier pour des bruits irréguliers	X		
Vérifiez pour l'égouttement d'air	X		
Vérifiez la soupape de soulagement de sécurité	X		
Inspecter le filtre d'air et remplacer ci nécessaire			Approximant après chaque 100 heure
Nettoyer l'extérieur du Compresseur		X	
Huile exposée métal et des pièces mobiles	X		

AVIS :

1. Faites le service plus fréquemment lorsque utilisé dans les endroits plus poussiéreux.
2. Le service devrait être exécuté par un vendeur de service autorisé.
3. Service doit être exécuté par un vendeur de service autorisé de Hyundai. La garantie est faillite si les directives ne sont pas suivies.


Chapitre 6 - Liste des Pièces

Assemblée HHC8Q, HHC12Q, HHC15Q



NO.	NAME	NO.	NAME	NO.	NAME
1	Bolt - M5 x 10	22	Bolt - M8 x 30	42	Wire clip
2	Shroud cover	23	Flat washer - 8	43.1	Handle
3	Left shroud	24	Spring washer - 8	43.2	Handle (Q Series)
4	Right shroud	25	Nut - M8	44	Screw Knob
5	Bolt - ST4.2 x 16	26	Non-return valve	45	End cap
6	Bolt - M5 x 18	27	Exhaust pipe - \varnothing 10		
7	Flat washer 5	28	Nut G3/8		
8	Bolt - ST4.2 x 25	29	Rubber gasket - \varnothing 10	Tanks	
9	Regulator	30	Unloading pipe - \varnothing 6	50.4	4 Gallon Air Tank
10	Gauge (outlet)	31	Nut - G1/8	50.6	6 Gallon Air Tank
11	Gauge (tank)	32	Wheel	50.8	8 Gallon Air Tank
12	Safety valve - 140Psi	33	Axle - M8 x \varnothing 12.5 x 42.5	51.6	6 Gallon Q Series Air Tank
14	Plug	34	Drain valve	51.8	8 Gallon Q Series Air Tank
15	Adaptor 90 degree	35	Rubber foot		
16	Quick coupler	36	Bolt - M5 x 12	Q Series Only	
17	Nylon pipe 8	37	Power plug	61	Capacitor - 90 μ F/250V
18	Pressure switch	38	U-terminal	62	Sleeve
19	Adaptor - NPT1/4	39	O-terminal	63	Capacitor cover
20	Nut - G3/8	40	O ring	64	O-shape rubber cover
21	Gasket	41	Screw - M5 x 10	65	Bolt - M5 x 8
				66	Shock pad

Assemblée 2.0 HP Moteur (HHC8Q, HHC12Q, HHC15Q)



NO.	NAME	NO.	NAME
1	Snap ring - 14 GB/T894.1	21	Screw - M4 x 6 GB/T823
2	Fan	22	Lift limiter
3	Crank case	23	Valve reed
4	Crank shaft - 6.5	24	Tablet
5	Bearing - 6006RZ	25	Screw - M4 x 8 GB/T823
6	Connecting rod	26	Screw - M5 x 20 GB/T70
7	Piston ring	27	Fan
8	Ring cover	28	Bolt - M5 x 182
9	Cylinder - $\phi 63.5 \times 23$	29	Spring washer - 5 GB/T93
10	Seal gasket	30	inflaming wire buckle
11	Valve plate	31	Tooth washer - 4 GB/T862.1
12	Elbow - ZG1/4-G3/8	32	Ground mark
13	Cylinder head	33	Screw - M4 x 6 GB/T818
14	Spring washer - 5 GB/T93	34	Plug
15	Screw - M5 x 30 GB/T70	35	Screw - M8 x 10 GB/T77
16	Air filter - ZG1/4	36	Screw - M5 x 20 GB/T70
17	Connecting pipe	37	Bearing - 6203RZ
18	O-ring - $\phi 13 \times 2$	38	Stator - 110V/60Hz $\phi 135$
19	Unloading valve	39	Rotor - 110V/60Hz 4P
20	Seal gasket		

Chapitre 7 - Dépannage

Plusieurs procédures de dépannage représentent des risques qui peuvent mener à des blessures personnelles sévères ou la mort. Seulement les personnels de service entraînés avec de l'expérience avec les combustibles, l'électricité et hasards des machines devraient exécuter les procédés de service. Réviser les précautions sécuritaires.

Un compresseur chaud peut causer des brûlures sévères. Permettez toujours au compresseur de refroidir avant le fait d'exécuter n'importe quel service d'entretien.

PROBLÈME	CAUSE	CORRECTION
Le compresseur ne démarre pas	<ul style="list-style-type: none">• Le plomb (fusible) est sauté ou disjoncteur déclenché.• Connexions électriques sont desserrées.• Moteur surchauffé.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez pour la cause et remplacer ou réinitialisez ci nécessaire.• Vérifiez si les fils sont correctement raccordés.• Utiliser le bouton de réinitialisation.• Attendez pour la réinitialisation automatique.
Le compresseur ne fournit pas assez de pression pour opérer	<ul style="list-style-type: none">• Égouttement d'air dans la soupape de sécurité.• Filtre à air restreint.• Soupape de vérification défectueuse.• L'outil peut nécessiter plus d'air que ce que le compresseur peut fournir.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier la soupape manuellement – tirez vers le haut sur les anneaux. Si la condition persiste, remplacer la soupape.• Nettoyer ou remplacer le filtre à air.• Remplacer la soupape de vérification.

<p>Trop de pression dans le réservoir; Relèvement de la soupape de libération sécuritaire</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interrupteur de pression défectueux ou ajustement inapproprié. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier pour l'ajustement approprié et si le problème persiste, remplacez l'interrupteur de pression.
<p>Il y a de l'humidité dans l'air comprimé déchargée</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Condensation dans le réservoir d'air causé par l'humidité. • Le compresseur est rangé dans un endroit humide ou mouillé. 	<ul style="list-style-type: none"> • Égoutter le réservoir d'air. • Changer l'endroit de rangement du compresseur. • Acheter le système de filtre type "En Ligne".
<p>Le compresseur n'augmente pas ou est lent à augmenter sa vitesse</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur ou pompe sont défectueux. • Interrupteur de pression défectueux. • Utilisation d'une corde d'extension. 	<ul style="list-style-type: none"> • Contacter l'équipe Hyundai Power pour le support à la clientèle. • Remplacer l'interrupteur de pression. • Si c'est possible, éliminez la corde d'extension.
<p>Le compresseur fonctionne excessivement chaud</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cycles d'utilisation trop élevés. • Le compresseur ne peut pas fournir assez d'air. • Atmosphère extrêmement poussiéreuse. 	<ul style="list-style-type: none"> • Faites fonctionner le compresseur avec des cycles plus légers. • Si le PCM requis par l'accessoire est plus haut que le dégagement de pression, un compresseur plus puissant est nécessaire. • Changer l'endroit de rangement du compresseur.

<p>Bruits/ vibrations excessives durant l'opération</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier si la soupape de vérification est brisée. • Moteur ou pompe sont défectueux. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyer ou remplacer la soupape de vérification. • Contacter l'équipe Hyundai pour le service à la clientèle.
<p>Démarrage et arrêt sont excessifs</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Échappement d'air du tuyau, connexion de tuyaux ou accessoire attaché. • La condensation dans le réservoir d'air, humidité haute. • Les embouts ne sont pas assez serrés. • Interrupteur de pression défectueux. • Réservoir d'air est rouillé ou endommagé. 	<ul style="list-style-type: none"> • Inspecter pour échappement d'air et remplacer si nécessaire. • Égouttez le réservoir d'air. • Resserrez tous les embouts qui sont desserrés. • Remplacer l'interrupteur défectueux. • Remplacer immédiatement le réservoir d'air. • N'essayez jamais de réparer le réservoir.
<p>Échappement d'air</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Les embouts ne sont pas assez serrés. • Échappement d'air du tuyau ou d'un accessoire attaché. • Réservoir d'air est rouillé ou endommagé. 	<ul style="list-style-type: none"> • Resserrez tous les embouts qui sont desserrés. • Inspecter pour échappement d'air et remplacer si nécessaire. • Remplacer immédiatement le réservoir d'air. • N'essayez jamais de réparer le réservoir.

Chapitre 8 - Glossaire

PCM

Pied cubique standardisé par minute, une mesure du débit de l'air.

Pression de départ

Le point de pression du réservoir le plus bas auquel le moteur redémarre automatiquement pour relever le niveau de pression.

Pression d'arrêt

Le point de pression maximale du réservoir auquel le moteur s'éteint automatiquement.

Cycle

La série d'étapes que le compresseur doit exécuter afin de fonctionner.

Temps de cycles

Le montant de temps que le compresseur prend pour compléter un cycle.

CH

Les Cheval-vapeur requis pour que l'arbre du compresseur fonctionne.

lb/po2

Livres par pouce carré, unité de mesure de pression.

Régulateur

Dispositif utilisé pour changer la pression du compresseur.

Chapitre 9 - Garantie

Ce produit est garanti d'être sans défauts de matériel et de main-d'œuvre pour un an suivant la date d'achat initiale. Cette garantie limitée permet de remplacer ou réparer à la discrétion de l'acheteur et à aucun coût toute pièce défectueuse, incluent toute diagnose et pièce de remplacement.

Garantie Limitée d'un an:

L'application de la garantie est continue à partir de la date initiale d'achat et elle ne recommence pas à aucun temps sous aucune circonstance. Cette garantie limitée est valide seulement lorsque le compresseur d'air reçoit tout entretien préventif nécessaire, tel que décrit dans le manuel d'utilisateur de compresseur Hyundai. Les réparations ou le remplacement d'un compresseur va prendre place durant une période de temps appropriée et durant les heures de travail uniquement.

Toute réparation et pièce de remplacement vas être garantie pour 90 jours après la date initiale d'installation ou d'achat.

Limitations des Remèdes et Refus

LA GARANTIE PRÉCÉDENTE EST EXCLUSIVE EN CAS DE TOUTE AUTRE GARANTIE DE MARCHANDISE, APTITUDE POUR UN BUT EN PARTICULIER ET DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRIMÉE OU IMPLIQUÉE.

Midland Power Inc. désavoue aucune responsabilité pour n'importe quel perte soit indirecte, accidentelle ou conséquent ou les dommages causés par les défauts de matériel ou de main-d'œuvre.

Toute dépense obtenue par l'entretien ou le remplacement des pièces du compresseur sont la responsabilité de l'acheteur. Cette garantie ne

couvre pas les pièces qui ont été affectées par un accident ou une collision, la rouille ou corrosion, l'usure normale, utilisation de sorte non spécifiée ou approuvée, service d'un marchand non autorisé, ou toute autre utilisation impropre, négligente, et l'utilisation ou l'incorporation de pièces ou attachements non-appropriés. D'après cette garantie, nous n'avons aucune obligation de prendre responsabilité des coûts de transport de n'importe quel produit à/de un centre de marchand de garantie non autorisé. Une altération non-autorisée, une installation ou toute autre cause de défaut de matériel ou main-d'œuvre du produit ne sera pas couverte sous cette garantie.

Cette Garantie Limitée ne couvre pas :

- 1.** Usure normale du moteur/pompe
- 2.** Dommages causés par un manque d'entretien tel que décrit dans le manuel d'utilisateur de Hyundai.
- 3.** Dommages causés par un accident, une installation irrégulière ou remisage inapproprié;
- 4.** Dommages causés par l'ingestion ou submersion d'eau, ou dommages par contact externe avec l'eau;
- 5.** Dommages ou inexécution causés par l'utilisation de l'ensemble de la génératrice en conditions marines;
- 6.** Dommages causés par une opération avec des pressions non-recommandées, ou à des conditions, ou modifications qui sont au contraire de ceux spécifiés dans ce manuel;
- 7.** Items qui ne sont pas d'origine de Hyundai, inclusivement mais non limité aux; batteries de circuits externes, filtres, etc.
- 8.** Réparations exécutées durant la période de garantie qui n'ont pas obtenu un numéro de dossier de Hyundai avant de les exécuter.

Enregistrement du Produit

L'enregistrement du produit est requis pour le support de produit et toute réclamation de garantie. L'acheteur doit également fournir la preuve d'achat original. Le formulaire d'enregistrement inclus dans le manuel d'utilisateur doit être complété et envoyé par la poste. Vous pouvez aussi enregistrer en ligne à www.hyundaipower.ca. Il est absolument nécessaire de garder votre facture comme preuve d'achat.

**VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE EN UTILISANT NOTRE
FORMULAIRE FACILEMENT EN LIGNE :**

www.hyundaipower.ca/register-warranty

Procédure de réclamation de garantie:

Les services de garantie doivent être exécutés par un technicien de service autorisé de Hyundai. Si vous doutez que votre compresseur ne fonctionne pas bien à cause d'un défaut ou d'un abus d'utilisation, contactez tout simplement notre centre de service à la clientèle pour des conseils techniques, une réclamation de garantie ou de l'information générale.

Ne retournez pas votre génératrice à l'endroit où vous l'avez achetée pour des réparations. MIDLAND POWER INC. DOIT ABSOLUMENT ÊTRE CONTACTÉ POUR VOUS DONNER UN NUMÉRO DE DOSSIER AVANT QU'UN TRAVAIL DE GARANTIE NE PEUT COMMENCER.

Pour obtenir un service de garantie, contactez notre service de support à la clientèle:

Gratuitement : 1-877-528-3772
Courriel: support@Hyundaipower.ca
Site-web: Hyundaipower.ca

Midland Power Inc.
376 Magnetic Drive
Toronto, ON M3J 2C4
Canada

HYUNDAI

Pour des questions, veuillez contacter:

Midland Power Inc.
376 Magnetic Drive, Toronto, ON Canada M3J 2C4
1-877-528-3772
support@hyundaipower.ca
www.hyundaipower.ca

Distribus par Midland Power Inc., Canada
Sous License par la Corporation Hyundai, Corée